

GPSR

DERBLAUE® Kit de support



1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Kit de support DERBLAUE® a été développé pour rendre les chantiers efficaces et propres en permettant aux liquides d'être dirigés vers le bac professionnel disponible séparément de manière contrôlée, même dans des situations d'installation difficiles. Tous les composants sont dotés d'éléments métalliques flexibles qui permettent une adaptation parfaite à différentes surfaces. Le Glissoir est également équipée de puissants aimants en néodyme qui lui permettent d'être reliée aux éléments métalliques courbés du le bac professionnel ou aux dispositifs de protection contre les éclaboussures.

2. CONTENU DE LA LIVRAISON

- **Glissoir:** Avec pattes de suspension, aimants en néodyme puissants et œillets ; 30 cm de large en haut, 20 cm en bas, 50 cm de long ; éléments métalliques flexible intégrés.
- **Rosace simple:** Avec une ouverture de 22 mm ; éléments métalliques flexible intégrés.
- **Rosace double:** Avec deux ouvertures de 15 mm, espacées de 50 mm ; éléments métalliques flexible intégrés.

3. DONNÉES TECHNIQUES

- **Glissoir:**
 - **Largeur en haut :** 30 cm
 - **Largeur inférieure :** 20 cm
 - **Longueur :** 50 cm
 - **Fixation :** Pattes de suspension avec aimants en néodyme et œillets
 - **Rosace simple:**
 - **Ouverture :** 22 mm
 - **Rosace double:**
 - **Ouvertures :** Deux ouvertures de 15 mm chacune
 - **Distance entre les ouvertures :** 50 mm
-

4. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- **Application** : Convient à la conduite de fluides courants tels que l'eau de chauffage contaminée, les fluides contenant du glycol, l'huile hydraulique et l'huile de chauffage.
 - **Manipulation** : Éviter tout contact des composants avec des objets pointus ou tranchants afin de ne pas les endommager.
 - **Stockage** : Nettoyer les pièces après utilisation et les stocker dans un endroit sec pour assurer la longévité du matériau.
 - **Fixation** : Veiller à ce que les aimants en néodyme adhèrent fermement aux surfaces métalliques ou aux éléments métalliques flexible du Bac professionnel ou des pare-éclaboussures.
 - **Avertissement** : ne convient pas à l'eau potable. Ce produit est exclusivement destiné à des liquides non potables. Son utilisation dans des systèmes d'eau potable peut nuire à la qualité de l'eau.
-

5. ÉTIQUETAGE ET TRAÇABILITÉ

- **Fabricant** : Aqua Evolution Systems GmbH
 - **Marque** : DERBLAUE®
 - **Nom du produit** : Kit de support
 - **Numéro d'article** : 13003
 - **Adresse de contact** : Aqua Evolution Systems GmbH Lindenstr. 14| 87477 Sulzberg|Allemagne
 - **Site web** : store.derblaue.com
-

6. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. **Fixez la Glissor :**
 - o Fixez la Glissor sur des surfaces métalliques à l'aide des aimants en néodyme ou combinez-la avec les éléments métalliques flexible du bac ou de la protection contre les éclaboussures.
 - o Les éléments métalliques flexible intégrés permettent d'adapter la forme du Glissor aux conditions locales afin de guider les liquides de manière ciblée.
2. **Utiliser une Rosace simple :**
 - o Placez la Rosace simple autour d'un tuyau d'un diamètre de 21 à 26 mm pour servir de protection contre les éclaboussures.
 - o Combinez la protection contre les éclaboussures avec le Glissor pour évacuer les liquides de manière contrôlée.
3. **Insérer le Rosace double :**
 - o Utilisez le Rosace double pour les tuyaux comportant deux ouvertures de 15 mm espacées de 50 mm.
 - o Il peut également être combiné avec la Glissor pour évacuer les liquides de manière ciblée.
4. **Après utilisation :**
 - o Nettoyez tous les composants avec de l'eau claire et un détergent doux.
 - o Laissez les pièces sécher complètement avant de les ranger.

7. ANALYSE DES RISQUES

- **Risques mécaniques :**
 - o Dommages possibles dus à une mauvaise manipulation ou à des objets tranchants.
 - o **Mesures à prendre :** Manipuler avec précaution et éviter tout contact avec des objets tranchants.
- **Risques chimiques :**
 - o Possibilité de dommages matériels dus à des produits chimiques agressifs.
 - o **Mesures :** N'utiliser les composants qu'avec les fluides recommandés.
- **Risques liés à la fixation :**
 - o Une mauvaise fixation peut entraîner le glissement du Glissoir.
 - o **Mesures à prendre :** Veillez à ce que les aimants en néodyme soient fermement fixés et que le Glissoir soit dans une position stable.

8. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Fabricant :

Aqua Evolution Systems GmbH Lindenstr. 14
87477 Sulzberg| Allemagne

Aqua Evolution Systems GmbH déclare par la présente que le Kit de support DERBLAUE® est conforme aux exigences du règlement (CE) n° 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (GPSR).

Date : 12.12.2024

Signature : 

Fonction : CEO

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez toutes les pièces du Kit de support, telles que les Rosaces, les entonnoirs ou les cuves, après chaque utilisation avec de l'eau tiède et un détergent doux. Séchez complètement tous les éléments avant de les plier ou de les ranger.

Conservez l'ensemble dans un endroit sec et frais et protégez-le de la lumière directe du soleil et des produits chimiques agressifs.

10. ENTRETIEN ET INSPECTION

Avant chaque utilisation, vérifiez que les éléments les bords flexibles des produits ne sont pas déformés et redressez-les soigneusement si nécessaire.

Vérifiez régulièrement que tous les matériaux et toutes les coutures ne présentent pas de fissures, de signes d'usure ou d'autres dommages. Remplacer immédiatement les pièces endommagées afin de garantir une utilisation sûre et fiable de l'ensemble d'aides.

11. GESTION DES DÉCHETS

- **Gestion des déchets dans le respect de l'environnement :**
 - o Jeter les composants défectueux conformément aux réglementations locales.
 - o Les pièces en plastique et en métal peuvent être recyclées.
 - o Les composants électroniques ou les pièces comportant des aimants intégrés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ; ils doivent être confiés à un centre de recyclage approprié.
-

12. GARANTIE ET CONTACT

Pour toute demande de garantie ou d'informations complémentaires, veuillez contacter : Service clientèle DERBLAUE®

par e-mail : service@derblaue.com

Téléphone : +49 8376 3269961